

Merkblatt für den Einsatz von Betonpumpen

Verantwortung

Die Einsatzleitung (Betreiber, Disponent, Betriebsleiter)
ist verantwortlich für:

- ➔ Abstimmung mit der Bauleitung über die Einsatzbedingungen
- ➔ Frühzeitige Information des Maschinisten über die Baustelle
- ➔ Zustand der Maschine
- ➔ Ausbildung und Unterweisung
- ➔ Bereitstellen von Schutzausrüstung

Die Bauleitung (Bauleiter, Polier, Meister)
ist verantwortlich für:

- ➔ Bereitstellung von geeignetem Aufstellort und Zufahrtsweg
- ➔ Aufstellungsgenehmigung im öffentlichen Straßenverkehr
- ➔ Unterweisung des Endschlauchführers
- ➔ Sicherung von elektrischen Freileitungen
- ➔ Sichere Arbeitsbedingungen auf der Baustelle

**Schutzausrüstung Endschlauchführer:
Helm, Schutzbrille, Handschuhe**

Der Betonpumpen-Maschinist
ist verantwortlich für:

- ➔ Bestimmungsgemäßen Einsatz der Maschine
- ➔ Sicheren Arbeitseinsatz
- ➔ Vorherige Absprache mit der Bauleitung
- ➔ Zustand von Fahrzeug und Maschine
- ➔ Meldung von Sicherheitsmängeln

Machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften vertraut
Beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers

Alle Beteiligten achten gemeinsam auf die Einhaltung der Bedingungen, sonst darf nicht gepumpt werden!